

SIKKERHETSKONTROLL KL B

KONTROLL AV	UTFØRELSE	RESULTAT
BREMSE (bil i ro)		
Bremsekraftforsterker/servo	Trå bremsepedalen inn 4-5 ganger, press mens du starter bilen	Pedalen skal sige inn idet motoren starter
Pedalvandring	Trå bremsepedalen inn så langt som mulig	Full bremseeffekt før pedalen når 2/3 inn. Kjenn at det er god plass mellom pedal og gulv.
Trykkprøve	Press bremsepedalen så hardt du kan i 5 sekunder.	Pedalen skal tåle 100 kg, hvis den ikke holder kan det tyde på lekkasje.
Parkeringsbrems	Trekk til, kontroller virkningen ved igangsetting av bilen.	Parkbremsen skal holde bilen i 10% stigning. Varsellampe skal virke.
Varsellamper (bremsesystem)	Påvis lamper og kontroller om de virker.	Kun lampe for parkbrems skal lyse etter start.
Bremsevæskeniå	Påvis beholder og bremsevæskeniå.	Nivå mellom "max" og "min".
BREMSE (bil i fart)		
Bremsevirkning	Normalbrems og nødbrems	Bil uten ABS-bremse skal låse hjulene. Bil med ABS-bremse skal være hakkete på pedalen og bråke under nødbrems.
Skjevtrekk	Kjør rett fram med løst rattgrep, foreta normalbrems.	Bilen skal holde stabil kurs, ingen vibrasjoner.

STYRING (bil i ro)		
Servostyring	Drei rattet mens du starter bilen.	Rattet napper og blir lettere å dreie.
Dødgang mellom ratt og forhjul.	Små ratt bevegelser, motor i gang, se etter bevegelse på begge forhjul.	Rattet skal ikke kunne beveges mer enn 2 – 3 cm før hjulene reagerer.
Oljenivå servostyring.	Påvis beholder og oljenivå.	Oljenivå mellom strekene på peilepinnen i lokket.
STYRING (bil i fart)		
Dødgang i styremekanisme.	Kjør rett fram med små rattbevegelser fram og tilbake.	Bilen skal reagere presist.
Retningsstabilitet	Kjør rett fram med løst rattgrep	Bilen skal holde stabil kurs, ingen vibrasjoner.
Selvoppretting	Kjør og sving fullt, slipp rattet (begge veier)	Bilen skal rette seg opp.

HJUL		
Dekkdimensjon	Vis på dekk. Sammenlign med vognkort	Ved avvik, skal det være max to dimensjoner
Luftrykk	Kontroller visuelt, påvis merkeskilt for dekktrykk, som regel i tanklokk.	Dekkene skal være tilnærmet like å se på.
Mønsterdybde sommer-/ vinterdekk	Mål på dekkets mest slitte sted.	Mønsterdybden skal være min 1,6 mm for sommerdekk og 3,0 mm for vinterdekk.
Skader/ slitasje på dekk og felg	Kontroller for skader i dekk, og bulker/sprekker i felg.	Ingen tydlige merker skal vises, dekkssidene er svakest. Riper/ skraper i felg godtas.

LYSUTSTYR		
Lys foran <ul style="list-style-type: none"> • Parklys • Nærlys • Fjernlys • Blinklys • Tåkelys Lys bak <ul style="list-style-type: none"> • Baklys • Skiltlys • Bremselys • Blinklys • Tåkebaklys • Ryggelys 	Funksjonsprøve, tilstand på glass, reflekser og reflektorer.	Lys skal fungere, glass skal være hele og rene, blanke og rene reflektorer, varsellamper skal virke. Påpek også at nærlys skal lyse 40m fjernlys min 100m. Bil skal ha to røde runde eller firkantet reflekser (er som regel en del av selve lykta). Trekantet er for tilhenger.

VINDUSPUSSER/ SPYLER

Funksjonsprøve	Kontroller alle trinn, også spyling	Ved tomgangskjøring har noen biler kun intervall.
Pusserblad	Kontroller gummi og innfesting	Skal være hel og ren, og ikke legge igjen striper.
Spylevæske	Påvis beholder og nivå	Varsellampe for lite spylevæske bør ikke lyse

BETJENINGSORGANER

Varmeapparat	Kontroller luftstyring, vifte, og temp.	Luft skal blåse i ønsket retning, styrke og temp.
Elektrisk bakrute	Funksjonsprøve	Hvis dugg/ is finnes, skal dette forsvinne.
Varselblinker	Funksjonsprøve	Alle seks blinklys skal blinke.

VARSELLAMPER

Motorolje	Tenningen på	Lampen lyser rødt, slukker når motoren startes.
Lading av batteriet	Tenningen på	Lampen lyser rødt, slukker når motoren startes.
To- krets bremsesystem	Tenningen på. Håndbrems på	Lampen lyser rødt, slukker når håndbrems løses.
Spylevæske	Tenningen på	Lampen lyser gult hvis spylevæske mangler.
Fjernlys	Tenningen på og fjernlys	Lampen lyser blått når fjernlys er tent.
Blinklys	Tenningen på og blinklys eller varsellys	Lampen blinker grønt, pil mot retning du gir tegn.
Tåkelys	Tenningen på og tåkelys	Lampen lyser grønt når tåke-/ grøftelys er tent.
Tåkebaklys	Tenningen på og tåkebaklys	Lampen lyser gult når tåkebaklys er tent.

LASTEEVNE

Nyttelast	Egen rubrikk i vognkort.	
Tilhengerredskap	Egne rubrikker i vognkort.	
Passasjerer	Egen rubrikk i vognkort.	

Eksempler

Utfør og forklar sikkerhetskontroll av bilens **STYRING** (bil i ro)

Utfør og forklar sikkerhetskontroll av bilens **LASTEEVNE**

Utfør og forklar sikkerhetskontroll av bilens **LYSUTSTYR**

Utfør og forklar sikkerhetskontroll av bilens **HJUL**

Utfør og forklar sikkerhetskontroll av bilens **BREMSER** (bil i bevegelse)

Utfør og forklar sikkerhetskontroll av bilens **BETJENINGSORGANER**

Utfør og forklar sikkerhetskontroll av bilens **BREMSER** (bil i ro)

Utfør og forklar sikkerhetskontroll av bilens **VINDUSPUSSERE**

Utfør og forklar sikkerhetskontroll av bilens **STYRING** (bil i bevegelse)